

Dato: 19.03.2024

Forberedende arbeider

Det kan aksepteres at noen typer forberedende arbeider settes i gang før *tekniske planer* er godkjente under forutsetning:

- For konsesjonsgitte anlegg - detaljplan for miljø og landskap er godkjent, og at arbeidene er innenfor rammene til detaljplanen.
- For konsesjonsfrie anlegg - tillatelse fra kommune er gitt.
- For alle anlegg – forhold til alle myndigheter og alle privatrettslige forhold er avklart før forberedende arbeider settes i gang.

Eksempler på forberedende arbeider som kan aksepteres under ovennevnte forutsetninger: skogrydding, veibygging, fjerning av løsmasser for å avdekke fjellfundament, etablere brakkerigg og lager av f.eks. løsmasser og rør.

Byggearbeider, inklusiv fundamentarbeider, skal ikke påbegynnes før *tekniske planer* er godkjent av NVE.

Se «Kontaktinformasjon» på nettsiden <https://www.nve.no/energi/tilsyn/damsikkerhet/regelverk/veileder-for-planlegging-og-bygging/>