



Vedlegg: Spesifikasjon av dataleveransen for Norgespris

De etterspurte dataene skal leveres på et spesifikt format og med et spesifikt innhold. Les derfor spesifikasjonen for dataleveransen nøye før levering av data.

Leveranser som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene vil bli underkjent, og nettselskapet vil bli bedt om å levere data på nytt. Formkravet til filene praktiseres likt som ved rapportering av strømsstønad, som vil si at avvik fra formkravene vil føre til at filen blir underkjent.

Om dokumentasjonsfilen som rapporteres til RME

- **Format:** csv-format, semikolon-separert og komma som desimalskilletegn. Det skal ikke være noen form for tusenskilletegn eller mellomrom. Encoding skal være UTF-8. Underlagsdataene skal leveres uten anførselstegn.
- **Filnavn:** Filnavnene skal inneholde organisasjonsnummer, måned og år på tallformat som underlaget tilhører, dvs. hvilken måned hovedandelen av forbruket hører til. I dokumentasjonsfilen for Norgespris skal «NP» være prefiks. Leveres på følgende format: «NP_ORGNR_YYYYMM.csv». Et filnavn blir eksempelvis seende ut slik: «NP_900000000_202501.csv».
- **Filstruktur:** Én dokumentasjonsfil per måned. Summen av prissikringsbeløpene i filen skal summeres opp til beløpet på faktura til RME.
- **Observasjonsnivå:** Én observasjon per fakturalinje per målepunkt. Korrigeringer for tidligere perioder skal fremkomme som egne linjer i underlagsdataene. Ved endring av forbrukskode, næringskode eller priskode i løpet av en fakturaperiode, skal det opprettes en ny observasjon for målepunktet med de nye verdiene. Det skal ikke leveres en summeringsrad i underlagsdataene.
- **Priskode:** Det må fremkomme tydelig hvilke utbetalinger som tilhører borettslag, gårds- og grendeverk, husholdninger, og fritidsboliger. Dette skal fremkomme i indikatorvariabelen [priskode](#). Borettslag med fritidsbolig skal rapporteres med priskoden for borettslag (B).



Variabelnavn	Forklaring og eksempel
mpid	Målepunkt-ID for gjeldende utbetaling. Vi trenger alle 18 sifre for målepunkt-ID. Eksempel: 707057500000000000
fra_dato	Startdato for den aktuelle ut-/innbetalingen. Skal leveres på datoformat YYYY-MM-DD. Datoformatet skal ikke inkludere klokkeslett. Eksempel: 2025-10-01
til_dato	Startdato for den aktuelle ut-/innbetalingen. Skal leveres på datoformat YYYY-MM-DD. Datoformatet skal ikke inkludere klokkeslett. Eksempel: 2025-11-01
forbruksgruppe	Forbruksgruppe for gjeldende målepunkt. Skal rapporteres som heltall. Eksempel: 35
naeringskode	Femsifret næringskode for gjeldende målepunkt. Rapporteres som XX.XXX. Eksempel: 68.201
netto_prissikring_kroner	Totalt netto prissikringsbeløp beløp i kroner. Utbetalinger skal rapporteres med negativt fortegn. Innbetalinger av skal rapporteres som positiv verdi uten fortegn. Rapporteres med to desimaler. Eksempel utbetaling: -1500,50 Eksempel innbetaling: 2555,75
forbruk_faktisk_kWh	Forbruk i kWh for gjeldende målepunkt for perioden – før tak og avkortning. Rapporteres med tre desimaler. Eksempel: 2600,550
forbruk_prissikring_kWh	Antall kWh prissikret forbruk etter tak og avkortning. Rapporteres med tre desimaler. Eksempel: 1300,235
priskode	Indikator for om utbetalingen er til et borettslag (B), husholdningskunder i gårds- og grendeverk (G), husholdning (H), eller fritidsbolig (F). Eksempel: H



Eksempel på hvordan filen skal se ut

```
1 100000000_202510.csv
2 1 mpid;fra dato;til dato;forbruksgruppe;naeringskode;netto_prissikring_kroner;forbruk_faktisk_kWh;forbruk_prissikring_kWh;priskode
3 2 707057500000000000;2025-10-01;2025-11-01;36;;-657,500;7591,306;314,063;F
4 3 707057500000000000;2025-10-01;2025-11-01;35;68.201;-829,590;3927,519;2937,637;B
5 4 707057500000000000;2025-10-01;2025-11-01;35;;-670,780;6653,794;2528,541;H
6 5 707057500000000000;2025-10-01;2025-11-01;36;;-261,820;473,865;314,907;F
7 6 707057500000000000;2025-10-01;2025-11-01;36;;-864,340;4280,586;415,443;F
```

Ved spørsmål ber vi dere ta kontakt med RME på epost underlag_stromstotte@nve.no.